

varma
CRÉATEUR D'AMBIANCE

notice



Mode d'emploi

VENTILATEUR DE TABLE OSCILLANT Ø30CM

Modèle FT30-8HC – 243161



IMPORTANT

Chère cliente, cher client, merci de votre confiance.

Votre nouveau VENTILATEUR VARMA a été conçu et fabriqué selon les normes techniques en vigueur.

Avant la première mise en service, vous devez impérativement lire cette notice d'utilisation !

Vous devez lire attentivement ce mode d'emploi et respectez les indications qu'il contient. Rangez-le soigneusement en cas de besoin ultérieur.

Pour votre sécurité - Consignes générales de sécurité


Pour garantir une manipulation sûre de cet appareil, l'utilisateur doit avoir lu et compris le présent mode d'emploi avant la première mise en service de l'appareil. Cet appareil ne doit être utilisé que lorsqu'il se trouve en parfait état de fonctionnement. Si l'appareil est totalement ou partiellement défectueux, faites-le réparer par un professionnel. N'utilisez jamais l'appareil dans des locaux présentant un risque d'explosion ou à proximité de liquides ou de gaz inflammables ! Ne jamais manipuler le ventilateur si le courant électrique est branché ! ATTENTION : lors de l'utilisation d'appareils électriques, les précautions de sécurité de base doivent être respectées afin de réduire le risque d'incendie, de chocs électriques et de blessures corporelles. Avant d'entreprendre tout travail sur l'appareil, débranchez OBLIGATOIREMENT le courant électrique. Cet appareil ne doit pas être mis entre les mains d'enfants, ou d'adolescents de moins de 16 ans. Les réparations ne doivent être effectuées que par un professionnel. Toute réparation incorrecte vous expose à des risques liés au courant électrique.

- Cet appareil est destiné à une utilisation en intérieur uniquement.
- Ne placez aucun objet sur l'appareil.
- Ne débranchez pas l'appareil si vos mains sont humides car il y a un risque de choc électrique.
- Ne transportez pas l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement.

- Posez-le sur une surface plane et sûre afin de prévenir tout accident, tenez-le hors de portée des enfants.
- Toute utilisation et/ou modification technique non agréée de cet appareil peut s'avérer dangereuse, tant pour votre santé que pour votre propre sécurité.
- N'introduisez aucun objet dans l'appareil, ne le démontez pas.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus, par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, **uniquement** si elles ont pu bénéficier d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité, et qu'elles comprennent les dangers potentiels liés à l'utilisation de l'appareil.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Tout contact des pales en rotation avec une partie quelconque du corps peut entraîner un risque de blessures.
- Nettoyez l'appareil à intervalles réguliers en vous conformant au chapitre « Entretien ».
- Toujours éteindre et débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé, durant son nettoyage ou lors de son transport.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de maintenance ou toute autre personne qualifiée pour éviter tout danger.
- N'utilisez pas cet appareil s'il est endommagé, s'il présente d'éventuels signes de dommage ou s'il ne fonctionne pas correctement. Débranchez-le de la prise murale.
- **Attention : s'assurer que le ventilateur est déconnecté du réseau avant de mettre et/ou retirer le protecteur (la grille).**





Aperçu de votre ventilateur

1. Grille avant
2. Anneau de maintien des grilles
3. Accroche et fixation des grilles avant et arrière
4. Pales du ventilateur
5. Ecrou de montage de la grille arrière
6. Grille arrière
7. Axe du moteur
8. Déclencheur de la fonction oscillation
9. Pied du ventilateur
10. Capuchon et fixation des pales



- 11. Base
- 12. Bouton allumage (0) et sélection de la vitesse de rotation (1 – 2 – 3)
- 13. et 14. Vissage et dévissage

Montage de la grille



- 1- Assemblez le pied du ventilateur avec la base.
- 2- Insérez la grille arrière dans l'axe du moteur que vous fixez avec l'écrou (Fig.1).
- 3- Placez les pales qui doivent être insérées dans l'axe moteur puis fixer avec l'écrou (Fig.2).
- 4- Positionnez la grille avant dans la grille arrière, puis fermez les accroches situées autour de l'anneau de la grille. Terminez par la vis que vous devez serrer afin de bien fermer les grilles ensemble.

Attention : s'assurer que le ventilateur est déconnecté du réseau avant de mettre et/ou retirer le protecteur (la grille).

Instructions d'utilisation

- Placez votre ventilateur sur une surface plane et sèche.
 - Branchez le ventilateur.
 - Sélectionnez un des 3 boutons (1, 2 ou 3) pour choisir la vitesse. Bouton 0 pour éteindre.
 - Réglez l'orientation de la grille vers le haut ou le bas, selon votre souhait.
 - Appuyez ou tirez sur le déclencheur le bouton situé à l'arrière du ventilateur afin de déclencher ou non la fonction « oscillation ».
-

Entretien

- Débranchez le ventilateur avant toute opération d'entretien ou de nettoyage.
- Utilisez uniquement un chiffon humide pour nettoyer le boîtier du ventilateur.
- Eteignez et débranchez le ventilateur avant de le monter, démonter ou de le nettoyer.
- Maintenez la grille d'aération située à l'arrière du ventilateur exempte de poussières et de peluches, et pour cela, utilisez un aspirateur si nécessaire. Surtout n'insérez aucun objet dans la grille pour retirer les peluches.
- Nettoyez les pièces du ventilateur avec une éponge ou un chiffon légèrement imprégné de produit d'entretien neutre. Ne laissez pas d'eau ou tout autre liquide entrer dans le boîtier du moteur.
- Rincez soigneusement le produit à l'eau claire.

Caractéristiques techniques

Modèle : FT30-8HC (243161)

- * 40 W
- * Diamètre des pales : 30 cm
- * Vitesse maximum : 127 tr/min
- * Classe II
- * Tension 220-240 V - 50 Hz
- * Nombre de vitesses : 3
- * Angle d'oscillation : 80°
- * Débit d'air : $\geq 20 \text{ m}^3/\text{min}$
- * Coloris : noir

Garantie et Service Après-Vente

VARMA assure une garantie de 3 ans à compter du jour de l'achat (sur présentation du ticket de caisse ou de la facture). Cela comprend le remplacement gratuit des pièces défectueuses ou de l'appareil, le choix étant laissé à la libre initiative de VARMA. En tout état de cause s'applique la garantie légale couvrant toutes les conséquences des défauts ou vices cachés (articles 1641 et suivants du Code Civil).

Les réparations ne doivent être effectuées que par un professionnel. Les réparations ne devront être réalisées que par des techniciens qualifiés utilisant des pièces de rechanges d'origine. Tout manquement à cette consigne peut s'avérer particulièrement dangereux pour les usagers.

Le cas échéant, contactez le service après-vente du magasin où vous avez acheté ce produit.

Pour que ces garanties soient valables, les conditions suivantes doivent être remplies :

- Il n'y a eu aucune tentative de réparation, ni par le client, ni par un tiers.
- L'appareil a été utilisé et installé dans des conditions normales, de manière adéquate, suivant le mode d'emploi.

A noter :

S'il y a une intervention sous garantie, cela ne prolongera pas la durée initiale de la garantie contractuelle (date initiale à partir de l'achat), et le service Après-Vente effectuera, à titre payant, les réparations nécessaires.

Responsabilité

Nous vous signalons expressément que la société BRICODEAL SOLUTIONS (adresse ci-dessous) propriétaire de la marque VARMA, n'est pas responsable des dommages causés par ses appareils, dans la mesure où ces dommages seraient causés suite à une réparation non conforme, dans la mesure où, lors d'un échange de pièces, les pièces d'origine VARMA n'auraient pas été utilisées, ou si la réparation n'a pas été effectuée par le Service Après-Vente VARMA.

Mise hors service




Vous ne devez pas jeter cet appareil dans une poubelle domestique mais uniquement dans un container prévu spécialement pour ce type de produits. Eliminez l'appareil par le biais d'un point de collecte municipal et ou dans point de vente. Jetez l'emballage de façon respectueuse pour l'environnement en facilitant son ramassage par les centres de tri sélectifs.

Instruction manual

Ø12" DESK FAN

Model : FT30-8HC – 243161



Caution

Read Rules for Safe Operation and Instructions Carefully.

Warning


1. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
2. To protect against the risk of electrical shock, do not immerse the unit, cord or plug in water or other liquid.
3. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
4. When the appliance is not in use and before cleaning, unplug the appliance from the outlet.
5. Keep electrical appliances out of reach from Children or infirm persons. Do not let them use the appliances without supervision.
6. When the fan was assembled, the rotor blade guard shall not be taken off anymore
 - Prior cleaning unplug the fan.
 - The rotor guard shall not be disassembled/opened to clean the rotor blades.
 - Wipe the fan enclosure and rotor blade guard with a slightly damp cloth.
- 7. Be careful : ensure that the fan is switched off from the supply mains before removing the guard.**

Rules for safe operation

1. Never insert fingers, pencils, or any other object through the grille when fan is running.
2. Disconnect fan when moving from one location to another.
3. Be sure fan is on a stable surface when operating to avoid overturning.
4. DO NOT use fan in window, rain may create electrical hazard.
5. Household use only.

Part figure 2

1. Front grill
2. Circlip
3. Grill clip
4. Blade
5. Plastic nut
6. Rear grill
7. Motor shaft
8. Oscillating clutch knob
9. Pedestal
10. Spinner
11. Base
12. Piano switch
13. Tight
14. Loose



Assembly of base

1. Detach screw from base of the fan.
2. Match locking tab to base and click into position.
3. Tighten the screw in the base to secure the fan to the base.

Be careful : ensure that the fan is switched off from the supply mains before removing the guard.




Grill & fan blade assembly

1. Unscrew the spinner clockwise (or take the spinner out from the bag) and the plastic nut counter clockwise to remove both of them. Fix the rear grill to the motor then tighten the plastic nut again. (Fig.1)

2. Insert the blade into shaft, and make sure the rotor shaft pin is fitted into groove of the blade. Turn the spinner counter clockwise to tighten the blade. (Fig.2)

3. Fix the front grill and the rear grill with circlip clip and then use the fasten clip to tighten the fan grill. (Fig.3)

Note: All the pictures in this manual are for explanation purpose only. Any discrepancy between the real object and the illustration in the drawing shall be subject to the real subject.



Operation instruction

Speed control :

Speed is controlled by the piano switch. (-0 -1 -2 -3)

0-off 1-low 2-medium 3-high

Oscillation control :

To make the fan oscillate, push down on the oscillating clutch knob located on the top of the motor housing. To stop the fan down from oscillating in the position desired, push on the oscillating clutch knob once more.

Tilting control :

To adjust the air flow upward or downward, push the grilles lightly to the desired direction.

Maintenance instruction

The fan requires little maintenance. Do not try to fix it by yourself. Refer it to qualified service personnel if service is needed.

1. Before cleaning and assembling, fan must be unplugged.
2. To ensure adequate air circulation to the motor, keep vents at the rear of the motor free of dust. Do not disassemble the fan to remove dust.
3. Please wipe the exterior parts with a soft cloth soaking a mild detergent.
4. Do not use any abrasive detergent or solvents to avoid scratching the surface. Do not use any of the following as a cleaner : gasoline, thinner.
5. Keep the motor housing or interior parts out of water or any other liquid.

Technical features

Model : FT30-8HC (243161)

- * Rated power : 40 W
- * Blade diameter : 30 cm
- * Maximum speed : 127 tr/min
- * Classe II
- * 220-240 V - 50 Hz
- * Settings : 3
- * Oscillation angle : 80°
- * Air delivery : $\geq 20 \text{ m}^3/\text{min}$
- * Color : black

Cleaning

1. Be sure to unplug from the electrical supply source before cleaning.
2. Plastic parts should be cleaned with a soft cloth moisten with mild soap. Thoroughly remove soap film with dry cloth.

DISPOSAL: Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities. Contact your local government for information regarding the collection systems available. If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being.



Disposal  : Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities. Contact your local government for information regarding the collection systems available. If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being.